



INSTRUCCIONES SISTEMA SINCHIP

1º Descarga desde nuestra web los programa gratuitos **firmware** y **activación** correspondientes al modelo de tu impresora:

https://www.bioprinter.es/b2c/productos/1/1/SINCHIPKEY/claves-sinchip

2º Compra la clave que corresponde al grupo de tu impresora.

3º Descomprime el archivo descargado **Firmware**. Ten preparada esta carpeta junto al archivo **Activación** y a la clave que has comprado.

4º Conecta la impresora al ordenador dónde vas a instalar el programa mediante un cable USB y enciéndela.



ESTE PROCESO SOLO FUNCIONA CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

5º Dentro de la carpeta Firmware, ejecutar la aplicación Firmware + modelo impresora.

Nombre	Fecha de modificación	Тіро
Resources	10/01/2020 15:11	Carpeta de arcl
e_dge321.dll	07/02/2017 14:08	Extensión de la
ENBoost.dll	23/06/2017 17:33	Extensión de la
FWF730TL.efu	14/07/2018 14:50	Archivo EFU
Firmware_XP342.exe	27/12/2019 20:49	Aplicación

6º Seguir los pasos del instalador...



7º Cuando nos pregunte si deseamos iniciar la actualización del firmware, pulsar en **SI.**



8º La impresora se mostrará así:



9º Esperamos que finalice el proceso y veremos esta pantalla:



10º pulsar el botón OK y la impresora se apagará.

11º Pulsar el botón ENCENDIDO y arrancar la impresora.

12º Ejecutar el programa **Activación**. La primera vez ser actualizará y se cerrará automáticamente. Lo volvemos abrir y pulsar **Activate Online**



13º En la ventana emergente pegar la clave que hemos comprado y pulsar OK.



Esperaremos unos instantes...



14º Cuando finalice el proceso, veremos la siguiente pantalla y pulsaremos Aceptar.



15º Apagar la impresora y volverla a encender.

16º Copiar y guardar la contra clave que nos servirá para volver a repetir este proceso en el caso que la impresora se actualice a otra versión de firmware.



17° Aunque usando la contra clave podrías volver activar el sistema SINCHIP, siempre te recomendamos que **NUNCA ACTUALICES EL FIRMWARE DE LA IMPRESORA.**



18º Puede que desde el ordenador te salga una ventana similar a esta... en ese caso marca la casilla *No mostrar este mensaje otra vez* y pulsa **RECHAZAR**.

Servicio de notificación de Epson : EPSON XP-243 245 247 Series		
Epson le puede notificar de la existencia de actualizaciones técnicas, promociones y más ofertas.		
Las actualizaciones se producen cuando está conectado a Internet. Se envían a Epson datos del modelo de su impresora (no se envía ningún dato personal).		
Puede activar/desactivar esta función en la ventana Preferencias de monitorización.		
Para activarlo ahora, haga clic en Aceptar.		
☑ No mostrar este mensaje otra vez.		
Aceptar Rechtzar		

FIN DEL PROCEDIMIENTO

www.bioprinter.es