



INSTRUCCIONES CARTUCHOS RECARGABLES EPSON 603

1º Al instalar los cartuchos, la calidad de las impresiones se verá mermada. Es posible observar líneas blancas o incluso la hoja completamente sin imagen.

Esto es debido a la renovación de la tinta nueva en el circuito. Realiza varias limpiezas del cabezal para que la impresora renueve la tinta. Es posible que haya que hacer bastantes no te preocupes, es normal. Poco a poco verás que la calidad de las impresiones se irá recuperando.

2º Estos cartuchos son auto reseteables, debes esperar que la impresora te indique error en algún cartucho antes de recargarlo. Cuando lo vuelvas a poner en la impresora, te lo detectará como nuevo.

En el momento que la impresora te indique nivel bajo del cartucho no lo rellenes, debes esperar que la impresora deje de funcionar por error en el cartucho. Mientras la impresora siga imprimiendo, debes esperar. De hacerlo antes, no conseguirás el reseteo del contador y seguirá indicando el mismo nivel.

Recuerda cuando pongas estos cartuchos, la impresora te va a decir que se ha detectado tinta no genuina, esto no es ningún fallo, simplemente está indicando que los cartuchos no son originales. Dale a Ok y cuando te pregunte si deseas seguir utilizando estos cartuchos, le dices que Si.

Puedes ver el proceso de recarga en nuestro canal de **YouTube**

¡Un saludo y feliz impresión!